


發光二極體中的普朗克常數

高二四 王宏聿

實驗目標

- 測量不同顏色LED的I-V特徵曲線
- 找閻值電壓 V_{th}
- 計算普朗克常數




普朗克常數

- $h \approx 6.626 \times 10^{-34}$
- Planck's equation: $E = hf$

E ：光子能量

f ：光的頻率


h ：普朗克常數



Max Planck
(1858-1947)

Light Emitting Diodes

- 電致發光的半導體元件
- P-N 接面：電子與電洞複合，釋放光子




The Benefits of LEDs

- Long lifetime/reduced maintenance costs
- Energy efficiency
- Design flexibility
- Saturated colors
- Directional light
- Robustness
- Dynamic color control
- No strike time—immediate ignition
- No mercury
- Small size
- Low-voltage DC operation



P-type and N-type Semiconductor



n型半導體：

摻入少量五價元素雜質(施主雜質)


多數載子為電子

p型半導體

摻入少量三價元素雜質(受主雜質)


多數載子為電洞

P-N Junctions




P-N Junctions

空乏區




Valence Band (價帶) and Conduction Band (導帶)



*Fermi level 費米能階
電子有50%機率佔據的假想能階


Valence Band (價帶) and Conduction Band (導帶)

半導體摻入雜質後，費米能階移動：



*Fermi level 費米能階
電子有50%機率佔據的假想能階


P-N Junctions




The diffusion voltage: $V_D = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$

P-N Junctions

(a) p-n junction under zero bias



(b) p-n junction under forward bias



The diffusion voltage: $V_D = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$

The depletion layer width: $W_D = \sqrt{\frac{2\epsilon}{e} (V - V_D) \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}$

P-N Junctions





図4-1



LED所放出的光子能量： E_g



$$E_g = h f_{LED} = \frac{hc}{\lambda_{LED}}$$

Ideal Diode I-V Characteristic


$$I = eA \left(\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} \frac{n_i^2}{N_D} + \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} \frac{n_i^2}{N_A} \right) \left(e^{eV/kT} - 1 \right)$$

$$= I_s \left(e^{eV/kT} - 1 \right) \text{ where } I_s = eA \left(\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} \frac{n_i^2}{N_D} + \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} \frac{n_i^2}{N_A} \right)$$

飽和電流：沒有外加電場下的電流



Ideal Diode I-V Characteristic




Threshold Voltage from I-V Curves

$$I = eA \left(\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} \frac{n_i^2}{N_D} + \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} \frac{n_i^2}{N_A} \right) \left(e^{eV/kT} - 1 \right)$$

$$I = I_0 \left(e^{\frac{qV}{nk_B T}} - 1 \right) = I_0 \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

$$V \text{ 很大時} , I \approx I_0 e^{\frac{V}{V_T}}$$

繪製 $\ln(I)$ -V 圖，斜率即閥值電壓



$$\text{相除 } \frac{I_2}{I_1} = e^{\frac{V_2 - V_1}{V_T}} , \text{ 取 } \log \text{ 得 } V_T \cdot (\ln I_2 - \ln I_1) = V_2 - V_1 \Rightarrow V_T = \frac{V_2 - V_1}{\ln I_2 - \ln I_1}$$


Ideal Diode I-V Characteristic

$$V_D = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

$$\Rightarrow I = eA \left(\sqrt{\frac{D_p}{\tau_p} N_A} + \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n} N_D} \right) e^{e(V-V_D)/kT}$$


The voltage at which the current strongly increases is called "the threshold voltage" ($V_{th} \approx V_D$) (閾值電壓 or 導通電壓)

LED I-V Characteristic




P-N Junctions

(a) p-n junction under zero bias



(b) p-n junction under forward bias



$$eV_D + (E_F - E_V) + (E_C - E_F) = E_g$$

$$\because E_C - E_F = -kT \ln\left(\frac{n}{N_C}\right) \ll E_g \text{ and } E_F - E_V = -kT \ln\left(\frac{p}{N_V}\right) \ll E_g$$

$$\Rightarrow eV_D \approx E_g \Rightarrow V_D \approx \frac{E_g}{e}$$

$$E_g = hf_{LED} = \frac{hc}{\lambda_{LED}}$$

Linear Model of LED with Forward Bias

- 當順向篇壓更大的時候，內建電場被完全克服，LED的電洞電子可自由流動， I 增長趨勢接近線性。

$$V = \frac{E_g}{e} + IR + V_0$$

- R 是LED的等效內部電組， V_0 為其他電壓修正項

$$E_g = \frac{hc}{\lambda}$$

$$V = \frac{hc}{e\lambda} + IR + V_0$$

Linear Model of LED with Forward Bias

- LED可被視為一個有閥值電壓的線性電組(即符合 $V=IR$ 關係式)

$$V = V_{th} + IR$$

- 閥值電壓與(1/LED波長)成線性關係：

$$V_{th} = \frac{hc}{e\lambda} + V_0$$

Threshold Voltage and LED Wavelength

- 利用多組數據，繪製 V_{th} 與 $\frac{1}{\lambda}$ 關係圖，可從斜率得普朗克常數 h

$$V_{th} = \left(\frac{hc}{e} \right) \frac{1}{\lambda} + V_0$$

- 在此關係式中， V_{th} 與 $\frac{1}{\lambda}$ 的斜率為 $\frac{hc}{e}$ ，而截距為 V_0 。

實驗器材與注意事項

實驗器材

- 紅、橘、黃、綠、藍、紫 LED 各一顆
- 三用電表*2：一台用來測電壓V，另一台測電流I
- 鱷魚夾接線
- $2k\Omega$ 可變電阻*1
- 直流電供應器*1



三用電表

測電壓：
並聯



測電流：
串聯



* 從大檔往小檔位轉

直流電源供應器



* 限電流：

避免電流太大燒了電供or電子元件


直流電源供應器

設定限電流：

1. 接短路
2. 開小電壓，確保電流不會超過電源供應器的最大電流
3. 轉A紐，調到需要的限電流大小
4. 調好後直接斷路





可變電阻



* 電線接12 or 23，另一端接地 (以免燒掉)

可變電阻



圖中為可變電阻調至中間位置，同等右邊的電阻串聯電路


以 $10\text{k}\Omega$ 的可變電阻為例，若是量測到左對中是 $2\text{k}\Omega$ ，那麼中對右就會是 $8\text{k}\Omega$ ，左對右(兩者相加)就會是固定的總阻值 $10\text{k}\Omega$ 。

轉動旋鈕使滑動端往右邊移動，就可以調整成左端為 $8\text{k}\Omega$ ，右端為 $2\text{k}\Omega$

電路

調電壓的方法：

1. 調電供
2. 固定電供V，轉可變電組



其他注意事項

- LED長腳接正極，短腳接負極
- 由小電壓(約1.5V)開始測量，慢慢將偏壓調大
- 一顆LED大約測量30個數據點
- 順向偏壓較大時，電表讀值會有浮動，此時請一調好電壓就果斷紀錄數據！
- 如果LED在閃爍或是發光不穩定，可能代表它快燒掉了
記得趕快把電壓調小讓LED休息一下